



**IMER  
GROUP**

**IMER GROUP**

ARTICULÉES



NACELLES SUR VL EUROSKY DE 18 À 22 M

# NACELLES SUR VL EUROSKY

➤ Moteur de rotation hydraulique sur le panier

➤ Travail en basse pression, pour plus de précision et de souplesse

➤ Commandes basses

➤ Rotation continue

➤ Anti écrasement cabine d'origine



➤ Echelle réversible

➤ Nacelle avec tourelle haute pour plus de compacité en longueur

➤ Commandes des pieds stabilisateurs

➤ Coffre à outils inox

## ➤ Equipements standards

Commandes hydrauliques  
Priorité des commandes du panier  
Attaches pour les ceintures de sécurité sur le panier  
Kit clapets de sécurité sur les cylindres  
Pompe manuelle pour descente d'urgence  
Limiteur de charge sur le panier  
Alarme si la prise de force est activée  
Filtre en pression  
Allumage/Extinction du moteur depuis le panier  
Fin de course des stabilisateurs à terre  
Rotation du panier 90° + 90°  
Panier en aluminium  
Nivellement hydraulique du panier  
Compteur d'heures  
Gyrophare  
2 casques de protection  
2 ceintures de sécurité  
2 paires de gants  
Protections latérales pare-cyclistes  
Prise air/eau  
Prise électrique 220 V - 30 mA  
2 coffres à outils 1100 x 340 x 350 mm  
4 cales stabilisatrices et supports de cales

## + Options

Electro-pompe d'urgence 12/24 V  
Electro-pompe auxiliaire 220 V / 50 Hz  
Phare blanc orientable  
Ridelles rabattables H. 100 mm  
Ridelles rabattables H. 200 mm  
Ridelles fixes H. 100 mm  
Ridelles fixes H. 200 mm  
Personnalisation peinture  
Isolation nacelle + 5000 V  
Porte-poteaux / Porte-échelle av./ar. démontable  
Inclinomètre avec alarme sonore  
Panier en fibre de verre  
Triflash



➤ Echelle réversible



➤ Commandes basses

👉 3 marques de porteurs :

- > Nissan
- > Renault
- > Iveco
- > Autres sur demande

👉 Tous les flexibles sont dans les mâts

👉 Charge utile 200 kg sur tous les modèles

👉 Panier fibre pour isolement électrique jusqu'à 5000 V (en option)



👉 Barre pare cycliste

👉 Rangements pour cales

👉 Prise électrique 220 V avec 30 mA pour alimentation dans le panier



👉 Trappe de commandes

Ouverture de la trappe avec système de coupure pour commande panier



👉 Prise électrique 220 V

Prise électrique 220 V sur tous les modèles



👉 Prise de force

Prise de force électrique avec déclenchement automatique



👉 Commandes du panier

Commandes avec prise électrique 220 V



👉 Commandes stabilisateurs

Une commande pour chaque pied stabilisateur



👉 Voyants prise de force

Voyants de fonction de la prise de force

# LES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR EUROSKY



## ↳ Réservoir hydraulique

Intégré directement dans le châssis



## ↳ Moteur hydraulique

Moteur de rotation hydraulique du panier



## ↳ Tourelle basse

Les modèles 20/2/9 HQ et 21/2/10 HQ JIB sont équipés d'une tourelle basse pour moins de hauteur




## ↳ Capteurs de charge

Uniquement sur les 17 et 19 m. Les autres modèles sont équipés d'un limiteur de poids



## ↳ Facilité d'accès

Poignées et arceau rabattable sur le panier



## ↳ Circuit air/eau

Prise air/eau haut/bas de série sur chaque modèle

## ↳ Pieds en H ou en A

Certains modèles peuvent être équipés de pieds en :

- > H : pieds droits dans le gabarit
- > A : pieds en biais pour plus de déport

# LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS POUR EUROSKY



## ↳ Triflash

Triflash (1 gyrophare + triangle) relevage manuel ou Triflash (1 feu à éclat + triangle) relevage manuel - homologation autoroute



## ↳ Sortie hydraulique

Pour l'utilisation d'un accessoire



## ↳ Panier aluminium



## ↳ Option électrique



## ↳ Ridelles



Ridelles fixes ou rabattables

# NACELLES SUR VL EUROSKY



## Eurosky 18/2/7.5 HQ

		kg		
17.5 m	7.5 m	200 kg	360°	90° + 90°



### > Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en H



### > Dimensions sur Porteur Iveco





Pieds en H





## Eurosky 20/2/10 JIB HQ

		kg		
20.2 m	10 m	200 kg	360°	90° + 90°



### > Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en A



### > Dimensions sur Porteur Iveco



Pieds en A





# NACELLES SUR VL EUROSKY



## Eurosky 21/2/9 HQ

		kg 		
21 m	9 m	200 kg	360°	90° + 90°



### > Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en A



### > Dimensions sur Porteur Iveco





Pieds en A





## Eurosky 22/2/10 JIB HQ

		kg 		
22 m	10 m	200 kg	360°	90° + 90°



### > Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en A



### > Dimensions sur Porteur Iveco



Pieds en A




# NACELLES SUR VL **EUROSKY** SUR TOURELLE ABAISSÉE


## Eurosky 20/2/9 HQ

		kg 		
20.5 m	9 m	200 kg	360 °	90° + 90°



> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan



40 cm  
de moins  
en hauteur




Pieds en A




## Eurosky 21/2/9.5 JIB HQ

		kg 		
21 m	9.5 m	200 kg	360 °	90° + 90°



> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan



40 cm  
de moins  
en hauteur



Pieds en A



# FILIALES

IMER FRANCE  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF - FRANCE  
Tél. + 33 (0)4 76 72 52 69  
Fax.+ 33 (0)4 76 72 46 97  
e-mail : imer.france@imer.fr  
www.imer.fr

IMER DIRECT (GB) LTD  
Tipon Road, Tividale  
West Midlands  
B69 3HY - ROYAUME-UNI  
Tel. +44 121 5225930  
Fax. +44 121 5225945  
e-mail : info@imerdirect.com  
www.imerdirect.com

IMER IBERICA  
Autovia de Valencia, Km 11  
C/Lentisco n°7-9  
Poligono Empresarium  
50420 LA CARTUJABAJA (Saragosse)  
ESPAGNE  
Tel. +34 976 12 52 56  
Fax. +34 976 12 51 38  
e-mail : sedecentral@imeriberica.com  
www.imeriberica.com

IMER U.S.A. INC.  
IMER WEST  
3654 Enterprise Ave  
94545 Hayward - Californie - U.S.A.  
Tel. +1 510 670 7970  
Fax. + 1 510 7834255  
e-mail : info@imerusa.com  
www.imerusa.com

IMER EAST  
221 Wethampton Place  
20743 Capitol Heights  
Maryland - U.S.A.  
Tel. +1 301 336 3700  
Fax. +1 301 336 6687  
e-mail : info@imerusa.com  
www.imerusa.com

IMER RUSSIA OOO  
140008 Moskovskaya oblast'Luberezhkiy r-n  
d.Mashkovo  
Novomarusinskiy proezd, 1  
RUSSIE  
Tel/fax +7 495 6170819  
www.ig-russia.ru

IMER MIDDLE EAST  
P.O BOX 110 - 122  
Youssef El Hani Street  
Beyrouth - LIBAN  
Tel. + 961 1 564979  
Fax. + 961 1 564979  
www.imermiddleeast.com

IMER FAR EAST  
N° 18 Tradehub 21  
#09-128 Boon Lay Way  
SINGAPOUR 609964  
Tel. +65 6515 9740  
Fax. +65 6515 97 45  
e-mail : imergroup.com

IMER MAROC  
Espace Porte d'Anfa  
3, Rue Bab Mansour  
20 050 Casablanca - MAROC  
Tél. +33 476 722 116  
Fax. +33 476 726 892

IMER SHANGHAI  
German Centre, Room 727  
88 Keyun Road, Zhandjiang Hi-Tech Park  
Puodong, Shanghai  
CHINE, 201203  
Tél. +86 2150802303  
Fax. +86 2128986555  
www.imershangai.cn

IMER L&T  
Bureaux : 72. Sokak No : 3/3  
Yildizçankara - Ankara  
Usine : 4 Sokak No : 47/A  
Org. San. Böl. - Aksaray - TURQUIE  
Tél. +90 312 440 37 37  
Fax. +90 312 440 36 30  
info@imer-lt.com.tr - www.imer-lt.com.tr



## IMER INTERNATIONAL SPA

SIÈGE SOCIAL  
Via Salceto, 55  
53036 Poggibonsi (Siena)  
Tel. + 39 0577 97341  
Fax. + 39 0577 983304  
www.imergroup.com

## IMER FRANCE

DIVISION T.P ACCESS  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.02  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : tp@imer.fr  
www.imer.fr

DISTRIBUÉ PAR :

